

Προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους

- ✓ Δεν αγγίζουμε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξαρτήματά τους με υγρά ή ιδρωμένα χέρια και γυμνά πόδια που πατάνε σε υγρό δάπεδο (π.χ. πολύπριζα, διακόπτες, φις σε πρίζες, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.)
- ✓ Τα πολύπριζα να στηρίζονται σε κατακόρυφα σημεία επίπλων και τοίχων μακριά από δάπεδα ή πάγκους με υγρό περιβάλλον. Να φέρουν διακόπτες ON – OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
- ✓ Να μην αφήνουμε καλώδια σύνδεσης συσκευών (Η/Υ, τηλεφωνικά κ.λπ.) να κυκλοφορούν ελεύθερα σε δάπεδα, περάσματα, γύρω από έπιπλα κ.λπ. να προφυλάσσονται σε πλαστικά κανάλια για προστασία τους και για αποφυγή εμπλοκής κάτω άκρων εργαζομένων.
- ✓ Να μην υπάρχουν κουτιά ηλεκτρικής εγκατάστασης, διακόπτες, πρίζες φθαρμένα, αλλοιωμένα, αστερέωτα, ανοιχτά.
- ✓ Να μη διατρέχουν καλώδια σε τοίχους, οροφές αστήριχτα ή αιωρούμενα. να μη χρησιμοποιούνται για μακρύ χρονικό διάστημα μεγάλου μήκους μπαλαντζές;.
- ✓ Να μην καθαρίζουμε ηλεκτρικές συσκευές με υγρά σφουγγάρια χωρίς αποσύνδεσή τους από ηλεκτρική εγκατάσταση.
- ✓ Να μην αγγίζουμε με γυμνά καλώδια ή ανοίγματα σε όψης ηλεκτρικού Πίνακα ή ακάλυπτα μέρη ηλεκτρικής εγκατάστασης και εξοπλισμού υπό τάση. ενημερώνουμε άμεσα τους υπευθύνους.
- ✓ Οι ηλεκτρικοί Πίνακες και Υποπίνακες να διαθέτουν διακόπτη προστασίας σε βραχυκύκλωμα σε λειτουργίας.
- ✓ Πίνακες, Υποπίνακες, ηλεκτρικός εξοπλισμός να φέρει σήμανση σχετική.
- ✓ Η μόνωση των αγωγών δεν πρέπει να έχει φθορές,
- ✓ Δεν τραβάμε τους ρευματολήπτες από το καλώδιο.
- ✓ Αν διαπιστώσουμε δυσοσμία, καπνό, υπερθέρμανση, σπινθήρα σε ηλεκτρική εγκατάσταση, κλείνουμε επί μέρους ή γενικό διακόπτη του Πίνακα και ενημερώνουμε αμέσως τον Υπεύθυνο.



- ✓ Να μην υπερφορτώνουμε τις ηλεκτρικές γραμμές.
- ✓ Τα φωτιστικά οροφής να κρέμονται στέρεα. Οι καμένοι λαμπτήρες να αντικαθίστανται άμεσα.
- ✓ Όταν τρυπάτε τοίχο ή καρφώνετε καρφί να είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει διέλευση γραμμών ηλεκτρικού ρεύματος στο σημείο αυτό. αν έχετε αμφιβολία αποσυνδέστε τις γραμμές από τον Πίνακα.
- ✓ κατά την αλλαγή λαμπτήρων ή την αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών διακόψτε την παροχή στην γραμμή τροφοδοσία από μερικό ή κεντρικό διακόπτη.
- ✓ Πριν αποσυνδέσουμε ηλεκτρικές συσκευές ενεργοβόρες (κλιματιστικά, θερμαντικά σώματα κ.λπ.) κλείνουμε τον διακόπτη της συσκευής.
- ✓ Πυρκαγιά σε ηλεκτρική εγκατάσταση σβήνεται μόνο με φορητό πυροσβεστήρα, ξηράς σκόνης ή CO₂ και ποτέ με νερό.
- ✓ Σε χώρους υγιεινής να αποφεύγεται η χρήση ηλεκτρικών συσκευών.
- ✓ Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία να φέρουν το σήμα CE ή EN (καφετιέρας, τοστιέρες, βραστήρες, εκτυπωτές, φωτοτυπικά κ.λπ.)
- ✓ Οποιαδήποτε επέμβαση, καθαρισμός, συντήρησης ηλεκτρικών συσκευών να γίνεται μετά από αποσύνδεσή της από την πρίζα.
- ✓ Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές χωρίς αξιόπιστη γείωση.
- ✓ Μην παρεμβαίνετε σε εγκαταστάσεις ηλεκτρικές κα εξοπλισμού (συσκευές, πίνακες κ.λπ.) αν δε διαθέτετε άδεια ηλεκτρολόγου τεχνίτη.
- ✓ Η χρήση των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις Οδηγίες των κατασκευαστών, στα τεχνικά εγχειρίδια τους περιέχονται οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης του, που πρέπει να τηρούνται πιστά.
- ✓ Οι ηλεκτρικές συσκευές να συντηρούνται τακτικά, όπως προβλέπει ο κατασκευαστής.

